



Saxmute

Las nuevas sordinas para clarinete y saxofón son un revolucionario y eficaz invento para reducir hasta en un 50% el nivel sonoro del instrumento. Al fin llega la posibilidad de practicar con una mínima emisión de sonido. Compuesta de dos elementos y de material esponjoso, las sordinas SaxMute, se colocan en la boquilla y campana de manera fácil y cómoda. Resistentes, lavables, ligeras y de pequeño tamaño para su cómodo transporte y poder guardarlas junto con el instrumento en el estuche del mismo. Disminución de sonido en al menos un 50% con una ligera retención de presión de aire sin perjudicar la calidad de emisión, la precisión y la homogeneidad de tono a lo largo de toda la tesitura del instrumento. Una ligera oposición a la presión permite al músico trabajar sobre la columna de aire y el centro de sonido. Hecho de una mousse de nylon en forma de panal de abeja unido por varillas en fibra de carbono, con lo que se convierte en un elemento tremendamente resistente y lavable con la ventaja añadida de no retener la humedad de la condensación que se crea al tocar.

Saxo

SORDINA SAXO SOPRANO

Nº Ref: 35115043010010

44 €

SORDINA SAXO SOPRANO CON DOS TUDELES O CURVO

Nº Ref: 35115043011020

44 €

SORDINA SAXO ALTO

Nº Ref: 35125043010010

44 €

SORDINA SAXO TENOR

Nº Ref: 35135043010010

44 €

Clarinete

SORDINA CLARINETE SIB

Nº Ref: 34125043010010

44 €

